

LOADBAR WIDE®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1.



Utilice una madera de 2 x 4 (8 pies/ 96" de largo). Para uso con trailers con una anchura interior de 99"-102".

2.



Remueva solo la cinta azul del primer Loadbar Wide. La manija debe ser posicionada apuntando en direccion CONTRARIA a la carga.

3.



Inserte la madera (2x4) en el bolsillo de el primer Loadbar Wide que ha instalado. Coloque el Segundo Loadbar Wide en el otro lado de la madera. NO SE DEBE REMOVER LA CINTA AZUL DEL SEGUNDO LOADBAR WIDE. Deslize la madera contra la carga.

4.



Si la presion es demasiado fuerte, remueve la mitad de una espuma y vuelva a instalar. Se puede repetir si es necesario. NUNCA SE DEBE QUITAR TODA LA ESPUMA.

5.



Cuando este nivelado y en su sitio, aleje la manija de la pared y despegue la cinta azul. Presione firmemente y en angulo recto contra la pared.



IMPORTANTE :
Una vez que los Loadbar Wides se han instalado, no se pueden mover.



escanear para más instrucciones



Innovators of Freight Securement Systems®

800-758-5840

www.logistick.com